

# Фискальные кассы

Инструкция по настройке и работе с фискальными кассами

- [Настройки в веб-интерфейсе](#)
- [Установка драйверов](#)
- [Настройки в локальной части](#)

# Настройки в веб-интерфейсе

Для начала работы с фискальными кассами, в веб-интерфейсе Jowi необходимо произвести следующие настройки:

- Откройте раздел Настройки, страницу Фискальные группы и создайте новую фискальную группу (*подробнее см. [здесь](#)*);
- Откройте раздел Настройки, страницу Налоговые ставки и создайте все необходимые налоговые ставки. (*подробнее см. [здесь](#)*);
- Откройте раздел Блюда, страницу Блюда и отредактируйте все созданные блюда, введя в Параметрах блюда необходимые данные для фискализации. (*подробнее о блюдах см. [здесь](#)*);

ИКПУ товара можно найти на [сайте](#) - для жителей Узбекистана. После ввода нажмите кнопку "**Проверить**", если ИКПУ будет указан неверно, система выдаст ошибку.

ИКПУ

3346787554

ПРОВЕРИТЬ

Не действительный код ИКПУ

После заполнения всех параметров, нажмите "**Сохранить**".

Если какие-либо параметры не будут заполнены, система оповестит Вас. Рядом с блюдом, в списке всех блюд, появится знак вопроса, нажав на который, можно будет узнать, какие параметры необходимо заполнить для корректной работы.

- Откройте раздел Настройки, страницу Типы оплат. Создайте необходимые типы оплат и укажите их Фискальность (подробнее см. [здесь](#)). **Обращаем внимание, что типы оплат без указанной фискальности, не будут фискализированы.**


Сервис автоматически синхронизирует все внесенные изменения для работы с фискальными кассами и готов к следующим этапам настройки.

# Установка драйверов


Драйвер — это программный компонент, который позволяет операционной системе и устройству взаимодействовать друг с другом. Необходимые драйвера для корректной работы фискальных касс, устанавливаются на устройство, на котором установлен фискальный накопитель и локальная часть Waiter. Фискальный накопитель — это чип для записи и хранения информации о расчетах, проведенных через кассу.

Для установки драйверов необходимо:

- Скачать драйвера на [сайте](#). Произвести установку на устройство;
- Открыть папку установленных драйверов, найти текстовый файл "**config**", открыть файл.



- Выполнить все действия, которые описаны в текстовом файле. Записать отображенный factory\_id фискального модуля и вставить его в текстовом файле "**config**" после знака = (*factory\_id=...*);




- Сохранить файл с внесенными изменениями. Драйвера синхронизировались с фискальным накопителем и устройство готово к работе.


# Настройки в локальной части

Для корректной работы фискальных касс в локальной части сервиса Jowi, необходимо произвести некоторые настройки. Для этого:


- Откройте локальную часть Waiter на своем устройстве. Авторизуйтесь и выполните вход под ролью "Менеджер";
- Нажмите кнопку "**Настройки**", в открывшемся окне нажмите кнопку "**Принтеры**";



- Выберите "**Кассовый чек**", затем нажмите "**Настройки принтера**";



- Выберите Фискальную группу и Фискальный модуль, нажмите кнопку "**Сохранить**";




- На экране с настройками Принтера нажмите еще раз "**Сохранить**";


## Состояние фискального модуля

Настройки произведены. Для того, чтобы проверить состояние фискального модуля, необходимо:

- На главном экране локальной части нажать "**Все счета**";
- На открывшейся странице нажать "**Фискальный принтер**";



- Нажмите в любую область квадрата "**Состояние**", для запуска определения состояния фискального модуля. Результат будет отображен в этом квадрате.



Если предыдущие этапы настройки фискального модуля были произведены неверно, система выдаст ошибку.